CONSEILS DE POSE

VOUS VENEZ DE RECEVOIR VOTRE NOUVEAU KIT DÉCO.
Afin d'en faciliter la pose il est indispensable de respecter quelques points importants.
Prévoyez environ 2 heures pour un kit complet. Le secret d'une pose réussie, c'est de prendre son temps !
La pose sur des plastiques neufs est vivement conseillée, ne pas utiliser des plastiques rayés ou abimés.
Les plastiques montés sur le véhicule faciliteront la pose.

PRÉPARATION DES SUPPORTS :
Si besoin, décollez l'ancien kit, chauffez le à l'aide d'un décapeur thermique ou d'un sèche-cheveux, ce qui le rendra plus facile à enlever.
Nettoyez à l'essence toutes traces de colle qui pourraient rester sur les supports.
Dégraissez ensuite au breakcleaner (nettoyant freins),
qui reste le meilleur dégraissant final.

COLLAGE :
Vous devez impérativement procéder de la manière suivante :
(pensez à vous laver les mains avant de prendre vos nouveaux stickers)
1 - Retirez le film de protection sur TOUS les stickers avant la pose. Cette protection est uniquement appliquée sur les laminations épaisses brillantes.
2 - Les stickers sont prévus pour être placés à environ 5mm des bords. Positionnez le sticker sur son emplacement sans le coller définitivement. Nous vous conseillons de commencer par les éléments les plus simples.
3 - Vous êtes désormais prêts pour le collage définitif. Débutez toujours par le centre de la pièce, re-décollez la partie que vous projetez de poser et tenez la d'une main (pour éviter qu'elle ne se recolle de manière intempestive).
4 - De l'autre main, vous pouvez alors coller doucement en appuyant du centre vers l'extérieur afin de chasser l'air, en évoluant de manière progressive et non précipitée (vers le bord).

POUR FINIR :
Une fois l'ensemble du kit posé, chauffez-le et appliquez une pression importante sur toutes les zones sensibles (les bords, courbures, plis, rabats et zones de frottement). Cette étape est très importante, car elle permet d'éliminer toute entrée de saleté à venir.
Pour une utilisation tout terrain, laissez reposer votre kit déco 24 heures.

! ATTENTION !
(1) Les plastiques neufs sont couverts d'une cire de démoulage invisible à l'œil nu, il est impératif de bien insister sur le dégraissage, 5 ou 6 nettoyages au breakcleaner sont indispensables (sur la globalité du plastique, les bords, courbures, rabats, etc).
(2) L'essence, le white-spirit et autres produits de nettoyages peuvent être efficaces, mais ils sont gras. Dans tous les cas il faudra bien insister sur le breakcleaner. Un mauvais nettoyage peut altérer la pose.
(3) La pose doit être réalisée dans un lieu propre et sec.

Envoyez nous des photos de votre nouvelle déco !

Pour toute information complémentaire, vous pouvez nous contacter :
02 40 97 43 28 / info@pkstickers.com
www.pkstickers.com