

## **VOUS VENEZ DE RECEVOIR VOTRE NOUVEAU KIT DÉCO.**

Afin d'en faciliter la pose il est indispensable de respecter quelques points importants.

Prévoyez environ **3 heures** pour un kit complet. Le secret d'une pose réussie, c'est de prendre son temps!

La pose sur des plastiques neufs est vivement conseillée, ne pas utiliser des plastiques rayés ou abimés.

### **Les plastiques montés sur le véhicule faciliteront la pose.**

Si vous ne vous sentez pas en mesure de réaliser la pose, faites vous aider par un professionnel.

## **PRÉPARATION DES SUPPORTS :**

Si besoin, décollez l'ancien kit, chauffez le à l'aide d'un décapeur thermique ou d'un sèche-cheveux, ce qui le rendra plus facile à enlever.

Nettoyez à l'essence toutes traces de colle qui pourraient rester sur les supports.

Dégraissiez ensuite au breakcleaner (nettoyant freins), qui reste le meilleur dégraissant final.



## **COLLAGE :**

Vous devez impérativement procéder de la manière suivante :

(pensez à vous laver les mains avant de prendre vos nouveaux stickers)

1 - Retirez le film de protection sur TOUS les stickers avant la pose. Cette protection est uniquement appliquée sur les laminations brillantes.

2 - **Les stickers sont prévus pour être placés à environ 5mm des bords.** Positionnez le sticker sur son emplacement sans le coller définitivement. Nous vous conseillons de commencer par les éléments les plus simples.

3 - Vous êtes désormais prêts pour le collage définitif. Débutez toujours par le centre de la pièce, re-découlez la partie que vous projetez de poser et tenez la d'une main (pour éviter qu'elle ne se recolle de manière intempestive).

4 - De l'autre main, vous pouvez alors coller doucement en appuyant du centre vers l'extérieur afin de chasser l'air, en évoluant de manière progressive et non précipitée (vers le bord).

## **POUR FINIR :**

Une fois l'ensemble du kit posé, chauffez-le en appliquant une pression importante sur toute sa surface, les bords, courbures, plis, rabats, zones de frottement, etc.

**Laissez reposer pendant 24 heures et réchauffer-le en insistant sur toutes les zones sensibles. Cette étape est très importante, car elle permet d'éliminer toute éventuel entrée de saleté et une adhérence optimale.**

## **! ATTENTION !**

**(1) Les plastiques neufs sont couverts d'une cire de démoulage invisible à l'œil nu, il est impératif de bien insister sur le dégraissage, 5 ou 6 nettoyages au breakcleaner sont indispensables (sur la globalité du plastique, les bords, courbures, rabats, etc).**

**(2) L'essence, le white-spirit et autres produits de nettoyages peuvent être efficaces, mais ils sont gras. Dans tous les cas, il faudra bien insister sur le breakcleaner. Un mauvais nettoyage peut altérer la pose.**

**(3) Les stickers sont prévus pour être placés à environ 5mm des bords des carénages, afin de ne pas créer de zones "fragiles". C'est très important surtout au niveau des zones de frottements.**

**(4) La pose doit être réalisée dans un lieu propre et sec.**

Une fois la pose terminée, n'hésitez pas nous envoyer et à partager votre nouvelle déco sur  .

Pour toute information complémentaire, vous pouvez nous contacter :

**02 40 97 43 28 / [contact@pkstickers.com](mailto:contact@pkstickers.com) / [www.pkstickers.com](http://www.pkstickers.com)**